

## Wichtige Anwendungshinweise unserer Wasserbetten-Pflegeprodukte von Stricker Chemie sowie die wichtigsten Auszüge der Garantiekarte zur Erhaltung des Garantieanspruchs.

Bei weiteren Fragen zur Pflege Ihres Wasserbetts stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
[info@bettenstudio.com](mailto:info@bettenstudio.com) oder telefonisch unter 09931 / 8075

### Heizung

Laut Hersteller soll die Heizungstemperatur von 28° C nicht unterschritten werden, da sonst die Möglichkeit besteht, dass sich Stockflecken im Bezug bilden. Nach dem Schlafen sollten Sie das Wasserbett ca. 1 Stunde (bei eventuellen Schwitzen länger) ablüften lassen, indem Sie die Bettdecke zurückschlagen.

### Pflege

Die **Oberfläche der Wassersäcke** soll **alle drei Monate** feucht abgewischt sowie mit **Vinylclean** eingesprüht und gereinigt werden. Im Anschluss sollten Sie die Oberfläche mit der **Vinylcreme** einreiben, um das Vinyl geschmeidig zu halten. Bei vorhandenem Hautschuppenfilter reicht es, die Pflege **einmal jährlich** durchzuführen. Scharfkantige Ringe und ähnliches bitte immer vorher abnehmen. Warten Sie so lange, bis das Mittel vollständig aufgenommen wurde und die gereinigten Flächen absolut trocken sind, danach schließen Sie den Bezug.



#### **Waterclean**

*Mehrbereichskonditionierer Plus*

Wir empfehlen eine halbjährliche Anwendung der 125 ml bzw. eine jährliche Anwendung der 250 ml Flasche (bei Wassermenge von ca. 350 l).



#### **Vinylclean**

*Reinigung, Pflege und Schutz*

**Vinylclean** direkt auf die zu behandelnde Vinyloberfläche aufsprühen und mit einem weichen, saugfähigen Tuch verarbeitet. Zur zusätzlichen Pflege empfehlen wir, das Vinyl erneut einzusprühen, den Reiniger zu verteilen und einwirken zu lassen. Der Vorgang sollte **alle 3 Monate** wiederholt werden, bei der Verwendung eines Hautschuppenfilters **einmal jährlich**.



#### **Vinylcreme**

*Schützt die Matratzenoberfläche*

Die regelmäßige Anwendung schützt die Oberfläche Ihrer Wassermatratze und verhindert Oxidation und Austrocknung. Sie beugt der Versprödung und frühzeitigen Alterung des Vinyls vor. Der Vorgang sollte **alle 3 Monate** wiederholt werden, bei der Verwendung eines Hautschuppenfilters **einmal jährlich**.

### **Optiwet**

*Additiv zur Benetzung und Entspannung*



Füllen Sie ein **Optiwet** in die Wassermatratze (ca. 350 Ltr.), danach gut durchwalken und dann die Matratze ca. 10-15 min unverschlossen „ruhen“ lassen. Anschließend das Bett gut entlüften und eine Flasche **Bubble Sorb** hinzugeben. Dadurch wird eine Pufferung von bis zu 100 Ltr. Sauerstoff im Wasserbett erreicht. Der Einfüllstutzen kann nun verschlossen werden.

### **Bubble Sorb**

*Luftbinder bei immer wiederkehrender Luftbildung*



Füllen Sie ein **Optiwet** in die Wassermatratze (ca. 350 Ltr.), danach gut durchwalken und dann die Matratze ca. 10-15 min unverschlossen „ruhen“ lassen. Anschließend das Bett gut entlüften und eine Flasche **Bubble Sorb** hinzugeben. Dadurch wird eine Pufferung von bis zu 100 Ltr. Sauerstoff im Wasserbett erreicht. Der Einfüllstutzen kann nun verschlossen werden.

### **Aquashock**

*Entkeimende Wasserbehandlung – bei Geruchsproblem des Wassers*



Eine Flasche (250 ml) in die befallene Wassermatratze (ca. 350 Ltr.) geben. Um eine optimale Wirkung des Aquashock Treatments zu erreichen, ist die Zugabe einer Flasche (250 ml) **Waterclean Konditionierer** für die Langzeitkonservierung 10-14 Tage später (bedingt durch Wechselwirkungen) erforderlich. Der Geruch wird sich erst nach einigen Tagen, evtl. Wochen, ganz verflüchtigt haben. Reinigen Sie den Vinylsack und die Auslaufschutzfolien, Keile etc. von allen Seiten gründlich mit **Cleanair**, dieses wirkt geruchsneutralisierend und beschleunigt den Geruchsabbau aus dem Vinyl. *Bitte Handschuhe tragen!* Reinigung mit **Cleanair** bei Bedarf nach 3-5 Tagen wiederholen. Zusätzlich empfehlen wir die Anwendung unseres Geruchsneutralisators **Smellosan**.

### **Cleanair**

*Reinigungs- und Geruchslösung für Vinyl*



Reinigen Sie den Wasserkern, die Auslaufschutzfolie, das Trennelement etc. von beiden Seiten gründlich mit **Cleanair**. Gegebenenfalls mit Wasser verdünnen, ca. 100 ml auf einen Liter Wasser.

### **Smellosan**

*Geruchsneutralisator für Textilien und Raumluft*



Füllen Sie das Konzentrat in der Flasche mit Wasser auf (1:10). Nach Anmischung innerhalb einer Woche verbrauchen.